




1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Защитная шина



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Усилитель сигнала
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Серия	SA-OH
Форма	квадр. Разъем прямой

Display/Operation

Возможность регулировки	Включение при освещении / затемнении Функция времени ВКЛ/ВЫКЛ Время задержки Режим запоминания Авто/ Гист./Внут./Пот.
Задатчик	Slide switch 4 positions or 3 positions
Индикация	СД зеленый: рабочее напряжение Цифровой дисплей Состояние переключения – СД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.70 mm
Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	5
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Кабель, 2,00 м, ПВХ
Сечение проводника	0.14 mm ²

Electrical data

Задержка включения T _{on} , макс.	0,05 мс
Задержка выключения t _{off} , макс.	0,05 мс
Падение напряжения U _d , макс., при I _e	2 V
Рабочее напряжение U _b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e =	24 V
Расчетный рабочий ток I _e	200 mA
Ток холостого хода I _o , макс. при U _e	50 mA
Функция входа	Запоминание S _n
Частота переключения	10000 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Дополнительный выход	Выход ошибок P-N-P
Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
Функция времени	Задержка выключения Задержка включения
Функция времени, длительность	T = 0...250 мс
Функция переключения, дополнительный выход	Замыкающий контакт (NO)

Material

Материал корпуса	ABS PC
Материал оболочки	ПВХ

Mechanical data

Крепление	DIN-рейка 35 мм Винт M3
Размеры	15 x 36 x 61 mm

Optical features

Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
Функция переключения, оптич.	срабатывание на освещение / на затемнение

Range/Distance


Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	---------------------------------------

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Монтажная шина входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
The range of sensors (BOH) is reduced with these amplifiers. Diffuse and through-beam sensors typically achieve a range of 33%.

Connector Drawings


320cm1




1) разъем датчика

Wiring Diagrams (Schematic)


51.55400001.SLDDRW



Help Views



- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель



- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель

Opto Symbols

