




Basic features

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение         | Шарнирный рычаг BTL                                                          |
| Комплект поставки  | Монтажная штанга                                                             |
| Область применения | Измерение                                                                    |
| Применение         | для магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (датчики положения) |
| Принцип действия   | Шарнирный рычаг BTL                                                          |
| Форма              | Поручень                                                                     |

Material

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Защита поверхности | анодирован.           |
| Материал           | Алюминий              |
| Материал корпуса   | Алюминий, анодирован. |

Mechanical data

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Крепление | Ø 5H7 отверстие/М5х0,8 штекер |
| Размеры   | Ø 10 x 760 mm                 |
| Установка | Механический шарнирный рычаг  |